

Теч на вода около капака на филтъра

Има няколко причини, поради които водата може да изтича от горния капак на картушната филтрация. Основната причина е неправилно разположен уплътнителен пръстен. Уплътнителният пръстен не трябва да е там, където е резбата на капака, а в жлеб в корпуса на филтрацията под капака. Поради неправилното поставяне на пръстена филтрацията не се уплътнява правилно, което може да доведе до изтичане на вода.

Моля, следвайте стъпките по-долу:

- Стъпка 1:** Разхлабете винтовата гайка на капака и свалете капака.
- Стъпка 2:** Извадете уплътнителния пръстен, ако се намира в резбата на капака.
(ако е заклещен вътре, можете леко да чукнете с колелото по пода, за да разхлабите уплътнителния пръстен.)
- Стъпка 3:** Вкарайте уплътнителния пръстен в кръглия жлеб в тялото на филтъра (там, където вкарвате капака)
- Стъпка 4:** Поставете капака върху уплътнителния пръстен.
- Стъпка 5:** Затегнете винтовата гайка на капака.

По-долу е показано правилно и неправилно монтирано уплътнение. По-долу е показано правилно и неправилно монтирано уплътнение. Моля, проверете дали уплътнителният пръстен е монтиран правилно. Ако това не е така, моля, следвайте горните указания.

