



Пясъчна филтрация - обратна промивка

Всеки филтърен пясък е различен. Когато се насипва нов пясък, първо трябва да се включи обратната промивка. След това превключете пясъчната филтрация на режим „филтриране“ и отбележете стойността на манометъра. Това е първоначалната стойност на вашата помпа. Възможно е стрелката вече леко да навлиза в жълтото поле. Ако тя навлезе повече в жълтото поле, трябва да се извърши обратна промивка. Вижте по-долу инструкциите за това как да процедурате при извършване на обратна промивка на система за пясъчна филтрация:

4-пътен вентил за обратна промивка

- Стъпка 1:** Изключете помпата
- Стъпка 2:** Завъртете лостчето на 4-пътния вентил в положение „обратна промивка“
- Стъпка 3:** Отвийте капачката за изпускане от 4-пътния вентил
- Стъпка 4:** Включете отново помпата
- Стъпка 5:** Изключете помпата, когато от изпускателния фланец започне да тече чиста вода
(Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изпускателния отвор - щом водата престане да съдържа пясък, можете да изключите помпата)
- Стъпка 6:** Завинтете капачката обратно на изходния отвор и преместете лостчето на 4-пътния вентил в положение „филтриране“

6-пътен вентил за обратна промивка

- Стъпка 1:** Изключете помпата
- Стъпка 2:** Завъртете лостчето на 6-пътния вентил в положение „обратна промивка“
- Стъпка 3:** Отвийте капачката за изпускане от 6-пътния вентил
- Стъпка 4:** Включете отново помпата
- Стъпка 5:** Изключете помпата, когато от изпускателния фланец започне да тече чиста вода
(Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изпускателния отвор - щом водата престане да съдържа пясък, можете да изключите помпата)
- Стъпка 6:** Завъртете лостчето на 6-пътния вентил в положение „чистене“
- Стъпка 7:** Включете помпата за поне 1 минута и след това я изключете отново.
- Стъпка 8:** Завинтете капачката обратно на изходния отвор и преместете лостчето на 6-пътния вентил в положение „филтриране“

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.

INTEX TRADING, S.R.O.. BENEŠOVSKÁ 1863/23, 101 00 PRAHA, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА