

INTEX®

Джакузи – тест на дефектнотоковата защита (RCD)



ПРАВИЛНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕСТВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОВОКОВАТА ЗАЩИТА

(Преди започване на тестването се препоръчва да се отстрани трайно защитното фолио от панела за управление.)

Джакузито **INTEX Pure Spa** е оборудвано с устройство за дефектнотокова защита (RCD), което се намира в края на захранващия кабел. RCD трябва да се тества преди всяка употреба. Не използвайте джакузито, ако RCD не работи правилно изключете захранващия кабел, докато повредата не бъде квалифицирано отстранена.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕФЕКТНОТОВОКОВА ЗАЩИТА (RCD)

- щепселът винаги трябва да бъде сух. Свързването на устройството с мокър щепсел е строго забранено!
- щепселът на джакузито трябва да се свързва директно само към заземен контакт на неподвижна електрическа инсталация.
- за да намалите риска от токов удар и пожар, не използвайте удължители, таймери, адаптери или преобразуватели. Осигурете подходящо разположен електрически контакт.

INTEX®

Джакузи – тест на дефектнотоковата защита (RCD)

Забележка: Използването на удължител е често срещана причина за неизправности и повреди: напр. прегорял щепсел, поднапрежение и др. Трябва да се вземе предвид и рискът за безопасността, свързан с използването на удължител. Използването на удължители е забранено - вижте ръководството за потребителя на производителя.

	КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ	КОЙ БУТОН ДА НАТИСНА	КАКВО ВИЖДАМ	КАКВО ЧУВАМ
1.	включете джакузито в подходящ контакт	-	-	-
2.	натиснете бутона RESET (RÜCKSETZEN)	на RCD	индикаторът на RCD е червен	кратък звуков сигнал
3.	натиснете кратко за включване на джакузито (бутона за изключване/включване)	на панела за управление	индикаторът на RCD е червен	дълъг звуков сигнал
4.	натиснете бутона TEST . Когато устройството функционира правилно, RCD и цялото устройство ще се изключат (с изключение на панела за управление, който ще отчете грешка E81, тъй като в този момент работи със собствената си батерия, но базата е без захранване и следователно е изключена от панела. Панелът трябва да бъде изключен чрез продължително натискане)	на RCD	индикаторът на RCD е безцветен	без звуков сигнал
5.	натиснете бутона RESET (RÜCKSETZEN) , RCD се включва и захранването на базата се възстановява.	на RCD	индикаторът на RCD е червен	кратък звуков сигнал
6.	натиснете кратко за включване на джакузито с бутона за изключване/включване	на панела за управление	индикаторът на RCD е червен	дълъг звуков сигнал
	Ако RCD не се включи (индикаторът остава безцветен), RCD е повредена.			