

Bulgarian

326
IO

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете, разберете и следвайте всички инструкции
внимателно, преди да монтирате и
използвате този продукт.

ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН

Модел DP30220

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W

Макс. Н 2.5 m, мин. Н 0.01 m, IPX8



Само за илюстративна цел.

Не забравяйте да изпробвате и другите чудесни продукти на Intex: басейни, аксесоари за басейни, надуваеми басейни и играчки за дома, въздушни матраци и лодки; те се предлагат в магазинната мрежа, както и на нашия уебсайт.

Поради стремежа си постоянно да усъвършенства своите продукти, Intex си запазва правото да промени спецификациите и вида им, което може да доведе до изменения на ръководството с инструкции без предупреждение.



INTEX®

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения.....	3-4
Справки за частите.....	5
Инструкции за подготовка.....	5
Ръководство за отстраняване на неизправности.....	6
Дългосрочно съхранение.....	6
Ограничена гаранция.....	7

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете, разберете и следвайте всички инструкции внимателно, преди да монтирате и използвате този продукт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Винаги наблюдавайте децата и лицата със затруднения.
- Децата трябва да стоят далеч от този продукт и електрическите кабели.
- Децата не бива да си играят с уреда. Почистване и поддръжка трябва да се извършват от възрастно лице над 18-годишна възраст и което е запознато с риска от удар от електрически ток.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин и разберат свързаните с уреда рискове.
- Да се сглобява и разглобява само от възрастни.
- Риск от токов удар. Свързвайте този продукт само със заземено гнездо, защитено от заземен верижен прекъсвач (GFCI) или устройство за остатъчен ток (RCD). Свържете се с квалифициран електротехник, ако не можете да проверите дали гнездото е защитено с GFCI/RCD. Използвайте квалифициран електротехник за монтажа на GFCI/RCD с максимален ток от 30 mA. Не използвайте преносимо устройство за остатъчен ток (PRCD).
- Винаги откачайте този продукт от електрическия контакт, преди да премахвате, почиствате, сервизирате или правите каквито и да било регулиращи дейности по продукта.
- Щепселът трябва да бъде достъпен, след като продуктът е монтиран.
- Не заравяйте електрическия кабел. Поставете кабела на място, където няма да се повреди от косачки, градински ножици и други уреди.
- Захранващият кабел не може да се смени. Ако кабелът бъде повреден, уредът трябва да се изхвърли.
- За да намалите риска от токов удар, не използвайте удължителни, таймери, адаптери за щепсели или преобразуващи адаптери за свързване на уреда към електрическата инсталация; свържете го само с подходящ контакт.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете, разберете и следвайте всички инструкции внимателно, преди да монтирате и използвате този продукт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не се опитвайте да включите или изключите продукта от контакта, докато стоите във вода или ръцете ви са мокри.
- Дръжте щепсела на този продукт на повече от 3,5 m от басейна.
- Не използвайте този продукт, когато басейнът е пълен.
- Този продукт следва да се използва само с басейни, които могат да се прибират на склад. Не използвайте с перманентно монтирани басейни. Басейнът, който може да се прибира за съхранение, е конструиран така, че може лесно да се разглобява за съхранение и после да се сглобява в първоначалната си конфигурация.
- Този уред е предназначен само за домашно ползване.
- Този продукт следва да се използва само за целите, описани в ръководството!

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, ТОКОВ УДАР, ЗАПЛИТАНЕ ИЛИ ДРУГИ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ.


Тези предупреждения, инструкции и правила за безопасност, предоставени заедно с продукта, представят някои типични рискове при уредите за развлечение с вода и не покриват всички възможни рискове и опасности. Моля, действайте разумно и упражнявайте добра преценка, когато се наслаждавате на забавления във вода.

ВНИМАНИЕ

За да се избегне риск поради неумишлено нулиране на термалната защита, този уред не бива да се захранва през външно превключващо устройство като таймер, нито да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електрическата мрежа.

СПРАВКИ ЗА ЧАСТИТЕ

Преди да сглобите продукта, моля, отделете няколко минути, за да проверите съдържанието и да се запознаете с всички части.




РЕФ. №	ОПИСАНИЕ	БР.	РЕЗЕРВНА ЧАСТ №
1	ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН	1	12666
2	УПЛЪТНЕНИЕ НА МАРКУЧА	1	10134
3	ЩИПКА НА МАРКУЧА	1	11489
4	МАРКУЧ (32 mm X 5 m)	1	12656
5	ПРЕХОДНИК ЗА ГРАДИНСКИ МАРКУЧ	1	12668

БЕЛЕЖКА: Илюстрациите са само със справочна цел. Действителният продукт може да варира. Не е спазван мащаб.

Когато поръчвате части, задължително посочете номера на модела и номерата на частите. За сглобяването не са необходими инструменти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА



БЕЛЕЖКА: Максималната дълбочина на водата в басейна не бива да надвишава 1,22 м (48 инча). За да предпазите мотора на помпата от работа на сухо, откачете захранващия кабел от електрическия контакт, след като водата бъде източена или когато оставащата вода е под основата на помпата за източване.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
МОТОРЪТ НА ПОМПАТА НЕ ТРЪГВА	<ul style="list-style-type: none"> Помпата за източване не е включена в контакта. Изходното гнездо на GFCI/RCD защитата е активирано. Главният прекъсвач на домакинството се е активирал. Моторът на помпата е прекалено горещ и се е активирала защитата от претоварване. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че модулът е включен в контакта. Рестартирайте GFCI/RCD защитата. Ако проблемът не се реши, потърсете квалифициран електротехник, който да провери защитата. Рестартирайте главния прекъсвач. Ако проблемът не се реши, потърсете квалифициран електротехник, който да установи и коригира проблема. Не оставяйте помпата да работи на сухо; оставете мотора да изстине 30 минути.
НЕ ИЗПОМПВА ВОДА ИЛИ ПОТОКЪТ НА ВОДАТА Е ТВЪРДЕ БАВЕН	<ul style="list-style-type: none"> В помпата и маркуча е уловен въздух. Натрупали са се отпадъци под основата на помпата за източване. Водата в басейна е прекалено замърсена с едри отпадъци. Помпата не е поставена изправена на пода на дъното на басейна Нивото на водата е под основата на помпата за източване. 	<ul style="list-style-type: none"> Обезвъздушете помпата и маркуча напълно. Почистете всички отпадъци под основата на помпата. Първо отстранете едрите отпадъци и частици от повърхността и пода на басейна с помощта на почистващ уред или мрежа, след което източете водата от басейна. Винаги дръжте помпата изправена. Откачете хранващия кабел от електрическия контакт, когато нивото на водата в басейна е под основата на помпата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ

- Откачете хранващия кабел от електрическия контакт.
- Почистете и подсушете добре всички аксесоари и части.
- Съхранете машината и принадлежностите ѝ на сухо място. Температурата за съхранение трябва да е контролирана, между 0 градуса по Целзий и 40 градуса по Целзий.
- За съхранение може да се използва оригиналната опаковка.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Вашата ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН е произведена с най-висококачествените материали и изработка. Всички продукти на Intex са проверени и е установено, че нямат дефекти, преди да напуснат фабриката. Настоящата ограничена гаранция важи само за ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН и принадлежностите, посочени по-долу.

Настоящата ограничена гаранция е допълнение към, а не замяна на вашите законови права и права на обезщетение. До степеня, до която настоящата гаранция е в разрез с някое от вашите законови права, те имат приоритет пред нея. Например, потребителските закони в Европейския съюз предоставят по закон гаранционни права в допълнение към покритието, което получавате от настоящата ограничена гаранция: за информация относно потребителските закони в ЕС, моля, посетете уебсайта на Европейския потребителски център на http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Условията на настоящата ограничена гаранция важат само за първоначалния купувач и не могат да се прехвърлят. Настоящата ограничена гаранция е валидна само за периода, посочен по-долу, от датата на първоначалната покупка от краен потребител. Запазете оригиналната касова бележка с това ръководство, тъй като ще се изисква доказателство за покупка при гаранционни искания; в противен случай ограничената гаранция става невалидна.

Гаранция на ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН – 1 година
Гаранция на маркучи и фитинги – 180 дни

Ако бъде открит производствен дефект в рамките на горепосочените периоди, моля, свържете се със съответния сервизен център на Intex, посочен в отделната листовка "Оторизирани сервизни центрове". Ако продуктът бъде върнат по посочения начин до Сервизния център на Intex, Сервизният център ще инспектира продукта и ще прецени валидността на искането. Ако продуктът се покрива от условията на гаранцията, то той ще бъде поправен или заменен със същия или сравним продукт (по избор на Intex) безплатно за вас.

Освен настоящата гаранция и всички други законови права във вашата държава, не се предоставят допълнителни гаранции. До възможната във вашата страна степен, в никакъв случай Intex няма да носи отговорност пред вас или пред други трети страни за преки или произтичащи щети, възникнали от използването на ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН, или от действията на Intex и нейните представители и служители (включително производството на този продукт). Някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на инцидентни или косвени щети, затова гореизложеното ограничение или изключение може и да не важи за вас.

Трябва да имате предвид, че настоящата ограничена гаранция не важи в следните условия:

- Ако ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН бъде предмет на небрежност, абнормално използване или приложение, злоупотреба, неправилна работа, неправилно напрежение или ток, противоположни на инструкциите за работа, неправилна поддръжка или съхранение;
- Ако ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН бъде предмет на повреда от обстоятелства извън контрола на Intex, включително, но не само обикновена амортизация и щети, причинени от излагане на пожар, наводнение, замръзване, дъжд или други външни природни сили;
- За части и компоненти, които не се продават от Intex; и/или
- За неупълномощени модификации, поправки или разглобяване на ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН от което и да било друго лице, освен от персонала на Сервизния център на Intex.

Разходите, свързани със загуба на вода или химикали от басейна или повреди от водата, не се покриват от тази гаранция. Настоящата гаранция не покрива наранявания или повреди на хора или имущество.

Прочетете внимателно ръководството на собственика и следвайте всички инструкции относно правилната работа и поддръжка на ПОМПА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙН. Винаги инспектирайте продукта преди употреба. Настоящата ограничена гаранция ще се анулира, ако инструкциите за употреба не бъдат следвани.