

# INTEX® РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Електрическа въздушна помпа за бързо напълване

Модел AP636; 12 V; 78 W


ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Да се използва само от възрастни.
- Не потапяйте помпата във вода и не я излагайте на въздействие на дъжд или вода.
- Не насочвайте въздушния поток към лицето или тялото.
- Не оставяйте помпата да работи по-дълго от 20 минути. Изключете я и я оставете да изстине за 5 минути.
- Изключвайте помпата, когато не я използвате.
- Не закривайте вентилационните отвори или отворените източници.
- Не слагайте нищо в конекторите за напълване с въздух или за изпускане на въздуха.
- Захранващият кабел не може да се смени. Ако кабелът се повреди, уредът трябва да бъде бракуван.
- За да се намали риска от токов удар, не излагайте помпата на дъжд. Съхранявайте я на закрито.
- Този уред не е предвиден за използване от лица (вкл. деца) с намалени физически, сетивни или психически възможности, или от такива с липса на опит и знания, освен ако не са получили указания и не се намират под наблюдението на лице, носещо отговорност за тяхната безопасност.
- Той трябва да се захранва с безопасно екстра ниско напрежение, отговарящо на маркировката на уреда.

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОВРЕДИ, ТОКОВ УДАР, ИЗГАРЯНИЯ ИЛИ ДРУГИ ТРАВМИ.

### НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ



#### ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ:

1. Помпа
2. Конектор за изпускане на въздуха
3. Конектор за напълване с въздух
4. Прекъсвач
5. Постояннотоков захранващ кабел за запалка на кола
6. Дюзи
7. Вентилационни отвори/процепи

ЗАБЕЛЕЖКА: Рисунките служат само за илюстрация и може да не съвпадат с актуалния продукт. Не е спазен мащабът.

## ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

1

1810

## ИНСТРУКЦИИ

1810

### ОБЩИ


- Прибирайте помпата и дюзите в опаковката, когато не я използвате.
- Няма специфични изисквания за поддръжка на въздушната помпа.

### НАПЪЛВАНЕ С ВЪЗДУХ


1. Поставете дюзата на конектора за напълване с въздух и закрепете помпата към вентила за напълване с въздух на предмета, който трябва да се напumpa. Вж. фиг. (1).
2. Поставете постояннотоковия кабел в гнездото за запалката на колата. Вж. фиг. (2).
3. ВКЛЮЧВАНЕ: Натиснете „I“; ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете „0“. Вж. фиг. (3).



Фиг.(1): ПОСТАВЯНЕ НА ДЮЗАТА




Фиг.(2)




Фиг.(3): ПРЕКЪСВАЧ

### ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХА


1. Поставете дюзата на конектора за изпускане на въздух и закрепете помпата към клапана за напълване с въздух на предмета, който трябва да се напumpa. Вж. фиг. (4).
2. Поставете постояннотоковия кабел в гнездото за запалката на колата. Вж. фиг. (2).
3. ВКЛЮЧВАНЕ: Натиснете „I“; ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете „0“. Вж. фиг. (3).



Фиг.(4): ПОСТАВЯНЕ НА ДЮЗАТА



Фиг.(2)



Фиг.(3): ПРЕКЪСВАЧ

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/aian Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribuid en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Rosendaal - The Netherlands www.intexcorp.com

INTEX®

## ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

2