

INTEX® РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

QuickFill™ Мини USB Електрическа Въздушна Помпа

Модел AP616 5V --- 2A 10W

ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Да се използва само от възрастни.
- Не потапяйте помпата във вода и не я излагайте на въздействие на дъжд или вода.
- Не насочвайте въздушния поток към лицето или тялото.
- Не оставяйте помпата да работи по-дълго от 10 минути. Изключете я и я оставете да изстине за 10 минути.
- Изключвайте помпата, когато не я използвате.
- Не слагайте нищо в конекторите за напълване с въздух или за изпускане на въздуха. Не закривайте вентилационните отвори или отворените източници.
- За да се намали риска от токов удар, не излагайте помпата на дъжд. Съхранявайте я на закрито.
- Този уред не е предвиден за използване от лица (вкл. деца) с намалени физически, сетивни или психически възможности, или от такива с липса на опит и знания, освен ако не са получили указания и не се намират под наблюдението на лице, носещо отговорност за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда.
- Той трябва да се захранва с безопасно екстра ниско напрежение, отговарящо на маркировката на уреда.

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОВРЕДИ, ТОКОВ УДАР, ИЗГРЯНИЯ ИЛИ ДРУГИ ТРАВМИ.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ОБЩИ

- За да работи въздушната помпа, е нужен външен захранващ адаптер (не се предлага в комплекта).
- Входящо напрежение на въздушната помпа/текуща мощност: 5V  / 2A или повече. Въздушен поток: ≥ 150 (л/мин) / 5,3 (куб. фута/мин).
- Уверете се, че изходната мощност на външния захранващ адаптер, напр. USB зарядно за стена, преносимо USB зарядно, 12V зарядно за кола или USB порт, са с мощност 5V  / 2A или повече за оптимална работа.
- Помпата е подходяща за надуване на предмети с общ въздушен обем не повече от 1,3 м³ / 46 фута³, като надуваеми топки за плаж, плувни пръстени, тръби, играчки за водни каране, детски плувни, басейни за бебета, въздушни постелки за единични или двойни потребители или шезлонги, въздушно легло в голям размер с единична височина или постелки за къмпинг.
- Няма специфични изисквания за поддръжка на въздушната помпа. Въздушната помпа няма части, които да изискват обслужване от потребителя.

**ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ:**

1. КОНЕКТОР ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХА
2. КОНЕКТОР ЗА НАПЪЛВАНЕ С ВЪЗДУХ
3. ДЮЗИ

4. USB КАБЕЛ
5. ПРЕКЪСВАЧ
6. USB ПОРТ (ТИП C)


ЗАБЕЛЕЖКА: Картинките са дадени само и единствено за информация. Може да не отразява действителния продукт. Не е според мащаба в действителност.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Страница 2

ИНСТРУКЦИИ

1. Прикачете подходяща дюза към конектора за надуване или изпускане, ако е необходимо, и дръжте помпата към вентила за надуване на изделието, което надувате или изпускате. Вж.фиг. (1).
2. Вкарайте щепсела на малкия край на USB кабела в USB порта под помпата. Вж.фиг. (2).

НАПЪЛВАНЕ С ВЪЗДУХ**Фиг. (1)****ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХА****Фиг. (2)**

3. Свържете другия край на USB кабела към един от следните външни захранващи адаптери (не се предлага в комплекта):
 - USB зарядно за стена с мощност 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече. Вж.Фиг. (3).
 - Преносимо USB зарядно с мощност 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече. Вж.Фиг. (4).
 - 12V зарядно за кола с мощност 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече. Вж.Фиг. (5).
 - USB порт с мощност 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече. Вж.Фиг. (6).

**USB зарядно за стена****Фиг. (3)****Преносимо USB зарядно****Фиг. (4)****12V зарядно за кола****Фиг. (5)****5V/2A USB порт****Фиг. (6)**

4. Натиснете превключвателя (5) за включване, натиснете превключвателя отново за изключване. Вж.фиг. (2).



СЪХРАНЕНИЕ

Уверете се, че USB кабелът не е усукан, прегънат или завързан на възел. Сгъвайте USB кабела хлабаво и връщайте помпата, USB кабела и дюзите в опаковката, когато не се използват.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 3

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Въздушната помпа не работи	<ul style="list-style-type: none"> Външният адаптер за захранването/контакта не е правилен. Помпата работи непрекъснато 30 минути, активирана е системата за защита на мотора. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че изходната мощност на външния захранващ адаптер, напр. USB зарядно за стена, преносимо USB зарядно, 12V зарядно за кола или USB порт, са с мощност 5V  / 2A или повече. Изключете и разкачете кабела от помпата. Оставете помпата да не работи 10 минути преди да рестартирате.
Въздушното легло не е изцяло надутото след 6-7 минути надуване	<ul style="list-style-type: none"> Външният адаптер за захранването/изходното напрежение в контакта (A) е по-малко от 2A. Артикултът за надуване е твърде голям. Въздушният клапан за надуване на артикула не е напълно отворен по време на надуване. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че изходната мощност на външния захранващ адаптер, напр. USB зарядно за стена, преносимо USB зарядно, 12V зарядно за кола или USB порт, са с мощност 5V  / 2A или повече. Използвайте друга въздушна помпа с по-голям въздушен дебит. Използвайте заострената дюза, за да отворите напълно въздушния клапан по време на надуване.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/ Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands
 • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexc corp.com

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 4