

INTEX® РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Електрическа въздушна помпа за бързо напълване

Модел AP638; 6С плоски батерии размер; 4.5 V

168
IO


ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Да се използва само от възрастни.
- Не потапяйте помпата във вода и не я излагайте на въздействие на дъжд или вода.
- Не насочвайте въздушния поток към лицето или тялото.
- Не закривайте вентилационните отвори или отворените източници.
- Не слагайте нищо в конекторите за напълване с въздух или за изпускане на въздух.
- Не оставяйте помпата да работи по-дълго от 10 минути. Изключете я и я оставете даизстине за 5 минути.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или пък от такива с недостатъчен опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани с оглед на употребата на уреда от лице, което носи отговорност за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзирани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Не изхвърляйте батериите с обикновените боклуци, битовите отпадъци или близо до огън, тъй като батерията може да протече или да експлодира. Винаги изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и регулации.
- Продуктът следва да бъде доставен само и единствено в SELV.
- Никога не презареждайте незареждаеми батерии.
- Не свръзвайте на късо клемите на батерията или презареждаемата батерия.

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОВРЕДИ, ТОКОВ УДАР, ИЗГАРЯНИЯ ИЛИ ДРУГИ ТРАВМИ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ



ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ:

1. Помпа
2. Прекъсвач
3. Капак на отделение за батерии
4. Спусък и клипс
5. Конектор за напълване с въздух
6. Конектор за изпускане на въздуха
7. Дюзите

ЗАБЕЛЕЖКА: Рисунките служат само за илюстрация и може да не съвпадат с актуалния продукт. Не е спазен мащабът.

ИНСТРУКЦИИ

ОБЩИ

- Този продукт работи с шест (6) сменяеми батерии размер С (не са включени в комплекта).
- За максимална мощност използвайте алкални батерии. Изваждайте батериите от продукти, които не се използват дълго време.
- Не смесвайте нови и стари батерии. Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод - цинкови) или незареждаеми (никел - кадмиеви) батерии.
- Изхвърляйте използваните батерии по подходящия начин.
- Пазете помпата от топлината или пряката слънчева светлина.
- Няма специфични изисквания за поддръжка на въздушната помпа.
- Винаги закупувайте правилния размер и вид батерии, най-подходящи за целевата употреба.
- Сменяйте всички батерии от даден комплект едновременно.
- Почиствайте клемите на батериите и на устройството, преди да поставите батериите.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на полярността (+ и -).
- Ако протекла течност от батерията (електролит) влезе в контакт с кожата, незабавно изплакнете със сапун и вода или я неутрализирайте с оцет или лимонен сок. В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода в продължение на 10 минути и потърсете медицинска помощ.
- Прибирайте помпата и дюзите в опаковката, когато не я използвате. Съхранявайте продукта на закрито, когато не го използвате.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



1

ИНСТРУКЦИИ

168
IO


ПОСТАВЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА БАТЕРИИ

1. Отворете капачето на отделението за батерии. Вж.фиг.(1).
2. Поставете 6-С алкални батерии (НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА), както е показано на илюстрацията от вътрешната страна на отделението за батерии. Вж.фиг.(2).
3. Върнете капачето на отделението за батерии на мястото му. Вж.фиг.(3).



НАПЪЛВАНЕ С ВЪЗДУХ


1. Поставете дюзата на конектора за напълване с въздух и закрепете помпата към вентила за напълване с въздух на предмета, който трябва да се напumpa. Вж.фиг.(4).
- ЗАБЕЛЕЖКА:** При напompване на големи предмети като надуваеми лодки или големи въздушни дюшечки, помпата се поставя директно в клапана за напълване с въздух за по-бързо напompване. При напompване на малки въздушни дюшечки трябва да се използват съответните дюзи за малки клапани за напълване с въздух.
 2. **ВКЛЮЧВАНЕ:** Натиснете „I“; **ИЗКЛЮЧВАНЕ:** Натиснете „0“. Вж.фиг.(5).



Фиг.(4):ПОСТАВЯНЕ НА ДЮЗАТА

ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХА

1. Поставете дюзата на конектора за изпускане на въздух и закрепете помпата към клапана за напълване с въздух на предмета, който трябва да се напumpa. Вж.фиг.(6).
- ЗАБЕЛЕЖКА:** При напompване на големи предмети като надуваеми лодки или големи въздушни дюшечки, помпата се поставя директно в клапана за напълване с въздух за по-бързо напompване. При напompване на малки въздушни дюшечки трябва да се използват съответните дюзи за малки клапани за напълване с въздух.
 2. **ВКЛЮЧВАНЕ:** Натиснете „I“; **ИЗКЛЮЧВАНЕ:** Натиснете „0“. Вж.фиг.(5).



Фиг.(6):ПОСТАВЯНЕ НА ДЮЗАТА

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

INTEX®

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

2