

INTEX® ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη συσκευασία και να την φυλάξετε για μελλοντική χρήση. Δείτε το προϊόν για επιπρόσθετες προειδοποιήσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ανεπιτήρητα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε επάνω ή κοντά σε νερό.
- Εξασφαλίστε ότι ο χώρος είναι επίπεδος, ομαλός, ίσιος και χωρίς αιχμηρά αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να τρυπήσουν το προϊόν.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σκαλοπάτι από το παιδί με κίνδυνο πτώσης του από το παράθυρο.
- Προσέχετε τον κίνδυνο εμφανών φλογών και λοιπών πηγών δυνατής θερμότητας κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο όπου συχνά από σκόρπια ή κουρτίνες μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο στραγγαλισμού ενός παιδιού.

Για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών. Μοντέλο 48524, 68556

EN 17191:2021

Τρόπος φουσκώματος

1. Φουσκώστε με μια τρόμπια χειρός μέχρι να είναι σφιχτό στο άγγιγμα αλλά όχι σκληρό. Μην παραφουσκώνετε ποτέ και μη χρησιμοποιείτε αέρα υψηλής πίεσης.
2. Κλείστε τη βαλβίδα και βυθίστε τη βαλβίδα, πιέζοντάς τη γερά προς τα κάτω.

Ξεφούσκωμα και καθαρισμός

1. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νωπό πανί και στεγνώνετε στον αέρα σχολαστικά.
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα αέρα και πιέστε τη βάση της βαλβίδας, μέχρι να ξεφουσκώσει. Κλείστε την βαλβίδα αέρα πίσω.

Συντήρηση και αποθήκευση

1. Ελέγχετε τακτικά τις ραφές και τα υλικά για φθορές και οπές. Εάν υπάρχουν ελαττώματα απορρίψτε το προϊόν και αντικαταστήστε το με ένα καινούριο. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε συντήρηση.
2. Εξασφαλίστε ότι το προϊόν είναι εντελώς στεγνό πριν το αποθηκεύσετε. Η αρχική συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση.

Czech

UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEX®

DULEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny. Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Pečlivě si přečtěte upozornění na obalu a uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Další upozornění naleznete na výrobku.



VAROVÁNÍ

- Tento výrobek není hračka. Při používání tohoto výrobku nesmí být děti ponechány bez dozoru.
- Pouze pro domácí vnitřní použití. Nepoužívejte na vodě nebo v její blízkosti.
- Ujistěte se, že je místo rovné, hladké, ploché a bez ostrých předmětů, které by mohly výrobek propíchnout.
- NEDÁVEJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože jej dítě může použít jako schůdek a vypadnout z okna.
- Dávejte pozor na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
- NEDÁVEJTE tento výrobek do blízkosti oken, kde by šňůry od žaluzií nebo závěsů mohly uškrtit dítě.

Pro děti od 3 do 8 let. Model 48524, 68556

EN 17191:2021

Jak nafouknout

1. Nafoukněte jej ruční pumpičkou, dokud není na dotek pevný, ale ne tvrdý. Nikdy nepřefukujte ani nepoužívejte k nafouknutí vysokotlaký vzduch.
2. Zavřete vzduchový ventil a pevným zatlačením na ventil jej zasunete.

Jak vyprázdnit a vyčistit

1. K čištění použijte pouze čisté vlhké hadříky a důkladně jej vysušte na vzduchu.
2. Otevřete vzduchový ventil a stiskněte ventil v jeho spodní části, dokud se nevyprázdní. Zavřete zpět vzduchový ventil.

Údržba a skladování

1. Pravidelně kontrolujte švy a materiál, zda není protržený a děravý. V případě jakýchkoli závad výrobek vyhodte a nahraďte novým. Nejsou zde žádné opravitelné díly.
2. Před uskladněním se ujistěte, že je výrobek zcela suchý. Ke skladování lze použít původní obal.

INTEX® KORISNIČKI PRIRUČNIK

VAŽNO! POZORNO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

Pročitajte i slijedite sva sigurnosna pravila i upute. Nepoštivanje ovih upozorenja i uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti. Podaci na pakiranju moraju se pažljivo pročitati i sačuvati za buduću uporabu. Za dodatna upozorenja pogledajte proizvod.

**UPOZORENJE**

- Ovaj proizvod nije igračka. Djeca se ne smiju ostavljati bez nadzora dok upotrebljavaju ovaj proizvod.
- Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima u kućanstvu. Ovaj proizvod nemojte upotrebljavati na vodi ili u blizini vode.
- Pazite da područje bude ravno, glatko, vodoravno i bez oštrih predmeta koji bi mogli probušiti proizvod.
- Ovaj proizvod NEMOJTE stavljati u blizini prozora jer ga dijete može upotrijebiti kao stepenicu i pasti kroz prozor.
- Budite svjesni rizika od otvorenog plamena i drugih izvora jake topline u blizini proizvoda.
- Ovaj proizvod NEMOJTE stavljati u blizini prozora gdje bi uzice roleta ili zavjesa mogle zadaviti dijete.

Proizvod je predviđen za djecu dobi 3–8 godina. Model 48524, 68556

EN 17191:2021

Napuhavanje

1. Napuhavanje ovog proizvoda obavite ručnom pumpom tako da bude čvrst na dodir, ali ne i tvrd. Ovaj proizvod nemojte nikada previše napuhavati niti upotrebljavati visoki tlak za napuhavanje.
2. Zatvorite ventil za zrak i spustite ga čvrstim pritiskom prema dolje.

Ispuhavanje i čišćenje

1. Za čišćenje proizvoda upotrebljavajte samo čistu, vlažnu krpu i pričekajte da se proizvod temeljito osuši na zraku.
2. Otvorite ventil za zrak i pritisnite ventil u podnožju dok zrak ne izađe. Ponovno zatvorite zračni ventil.

Održavanje i skladištenje

1. Redovito provjeravajte jesu li šavovi i materijal istrošeni i probušeni. Ako pronađete nedostatke, zbrinite proizvod i zamijenite ga novim. Proizvod ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
2. Prije skladištenja uvjerite se da je proizvod potpuno suh. Za skladištenje možete upotrebljavati originalnu ambalažu.

INTEX® LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SVARĪGI! RŪPĪGI IZĻASĪET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

Izlasiet un ievērojiet visu drošības informāciju un visus drošības noteikumus. Šo brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos. Uz iepakojuma sniegtā informācija rūpīgi jāizlasa un jāsauglabā turpmākai lietošanai. Papildu brīdinājumus skatīt uz produkta.

**BRĪDINĀJUMI**

- Šis izstrādājums nav rotālieta. Izstrādājuma lietošanas laikā neatsīst bērnus bez uzraudzības.
- Tikai lietošanai saimniecības iekšējā telpā. Neizmantojot ūdeni vai ūdens tūvmā.
- Pārīcinieties, ka vieta, kurā tiks novietots izstrādājums, ir līdzena, gluda, atrodas vienādā līmenī un tajā neatrodas asi objekti, kas varētu pārdurt izstrādājumu.
- NĒVIETOJIET šo izstrādājumu loga tuvumā, jo bērns to var izmantot, lai pakāptos, un izkrist laukā pa logu.
- Ņemiet vērā atklātas liesmas un citu stipru karstuma avotu radīto risku izstrādājuma tuvumā.
- NĒVIETOJIET šo izstrādājumu loga tuvumā, kur žalūziju vai aizkuru auklīnās bērns var nožņaugties.

Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem. Modelis 48524, 68556

EN 17191:2021

Gaisa piepūpšana

1. Piepūti ar rokas pumpi, līdz tas ir stingrs, bet ne pārāk ciets. Nepiepūti par daudz un piepūšanai neizmantojiet augstspiediena gaisa kompresoru.
2. Aizveriet gaisa vārstu, pēc tam stingri nospiediet un iebīdi vārstu uz iekšu.

Gaisa izlaišana un tīršana

1. Tīršanas vajadzībām izmantojiet tikai tīru, mitru lupatīņu un rūpīgi nosusiniet.
2. Atveriet gaisa vārstu un saspiediet vārstu pie pamatnes, līdz gaiss ir iztukšots. Aizgrieziet ciet atgaisošanas vārstu.

Apkope un uzglabāšana

1. Regulāri pārbaudiet, vai šuvju vietās un materiālam nav pīsumu vai caurumu. Ja ir kāds defekts, izmetiet produktu un nomainiet to ar jaunu. Nesatur labojamas daļas.
2. Pirms produkta uzglabāšanas pārīcinieties, ka tas ir pilnībā sauss. Uzglabāšanai var izmantot oriģinālo iepakojumu.

INTEX® VARTOTOJO VADOVAS

DĖMESIŲ! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR

ISSAUGOKITE ATEIČIAI

Atidžiai perskaitykite ir laikykitės saugos instrukcijų. Nepaisant šių įspėjimų ir nurodymų gresia sunkus ar net mirtinas sužalojimas. Ant pakuotės pateiktą informaciją perskaitykite atidžiai ir išsaugokite ateičiai. Papildomų įspėjimų rasite ant gaminio.



ĮSPĖJIMAS

- Šis gaminytis ne žaislas. Vaikai negali būti palikti be priežiūros, naudojant šį gaminį.
- Skirta naudoti tik vidaus patalpose. Nenaudokite ant vandens arba šalia jo.
- Įsitinkinkite, kad plotas yra prokščias, tolygus, lygus ir jame nėra aštrių daiktų, kurie galėtų pradurti gaminį.
- NEDĖKITE šio gaminio prie lango, nes vaikas gali jį panaudoti kaip laiptelį ir iškristi pro langą.
- Atkreipkite dėmesį į atviros ugnies ir kitų stiprios šilumos šaltinių, esančių šalia gaminio, pavojų.
- NEDĖKITE šio gaminio prie lango, kur žaliuzių ar užuolaidų virvelės gali užspausti vaiką.

3-8 metų vaikams. Modelis 48524, 68556

EN 17191:2021

Kaip pripūsti

1. Pripūskite rankine pompa, kol jis bus tvirtas, bet ne kietas. Niekada nepripūskite per daug ir nenaudokite aukšto slėgio oro apykaklei pripūsti.
2. Užkimškite oro ventiliį kamšteliu ir įstumkite į vidų, stipriai spausdami žemyn.

Kaip išleisti orą ir valyti

1. Valymui naudokite tik švarią drėgną šluostę ir gerai išdžiovinkite.
2. Ištraukite iš oro ventilio kamštelį ir spauskite ventiliį ties jo pagrindu, kol išeis oras. Uždarykite oro vožtuvą.

Priežiūra ir sandėliavimas

1. Reguliariai tikrinkite siūles ir medžiagą, ar nėra plyšių ir skylių. Jei yra defektų, gaminį išmeskite ir pakeiskite nauju. Nėra keičiamų dalių.
2. Prieš sandėliuojant įsitinkinkite, kad gaminytis yra visiškai sausas. Sandėliavimui galima naudoti originalią pakuotę.

Slovak

INTEX® OWNER'S MANUAL

DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE A

USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku je nutné si pozorne prečítať všetky pokyny, porozumieť im a riadiť sa nimi. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Starostlivo si prečítajte upozornenie na obale a uschovajte pre neskoršie nazretie. Ďalšie upozornenia nájdete na výrobku.



VAROVANIE

- Tento výrobok nie je hračka. Pri používaní tohto výrobku nesmú zostať deti bez dozoru.
- Len na domáce použitie v interiéri. Nepoužívajte na vode alebo v jej blízkosti.
- Uistite sa, že oblasť je rovná, hladká, plochá a bez ostrých predmetov, ktoré by mohli výrobok prepichnúť.
- NEUMIESTŇUJTE tento výrobok do blízkosti okna, pretože ho dieťa môže použiť ako schodík a vypadnúť z okna.
- Dávajte pozor na riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku.
- NEUMIESTŇUJTE tento výrobok do blízkosti okna, kde by šnúry od žalúzií alebo závesov mohli uskrtiť dieťa.

Pre deti od 3 do 8 rokov. Model 48524, 68556

EN 17191:2021

Ako nafukovať

1. Nafuknite ho ručnou pumpou, kým nie je pevný na dotyk, ale nie tvrdý. Nikdy nenafukujte nadmerne alebo nepoužívajte na nafukovanie vysokotlakový vzduch.
2. Zatvorte vzduchový ventil a pevným zatlačením na ventil ho zasuňte.

Ako vyprázdniť a vyčistiť

1. Na čistenie používajte len čistú vlhkú handričku a dôkladne ju vysušte na vzduchu.
2. Otvorte vzduchový ventil a stlačte ventil v jeho základni, kým sa nevypustí. Zatvorte naspäť vzduchový ventil.

Údržba a skladovanie

1. Pravidelne kontrolujte švy a materiál, či nie sú pretrhnuté a deravé. V prípade akýchkoľvek chýb výrobok vyhodte a nahraďte ho novým. Neexistujú žiadne opraviteľné časti.
2. Pred uskladnením sa uistite, že je výrobok úplne suchý. Na skladovanie sa môže použiť pôvodný obal.

INTEX® NAVODILA ZA UPORABO

**POMEMBNO! POZORNO PREBERITE
IN HRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO**

Preberite vse varnostne informacije in navodila ter jih upoštevajte. Nedodržanje týchto varovaní a pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Embalažo je treba natančno prebrati in jo shraniti, če jo boste potrebovali v Prihodnje. Dodatna opozorila najdete na izdelku.

**OPOZORILO**

- Ta izdelek ni igrača. Otroci ne smejo biti brez nadzora, kadar uporabljajo ta izdelek.
- Samo za uporabo v notranjih prostorih. Ne uporabljajte na vodi ali v njeni bližini.
- Poskrbite, da je območje plosko, gladko, ravno in brez ostrih predmetov, ki lahko prebodejo izdelek.
- Tega izdelka NE postavljajte v bližino okna, saj ga lahko otrok uporabi kot stopnico, to pa lahko povzroči, da otrok pade skozi okno.
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih virov močne toplote v bližini izdelka.
- Tega izdelka NE postavljajte v bližini okna, kjer lahko vrvice senčil ali zaves povzročijo zadušitev otroka.

Primerno za otroke, stare od 3 do 8 let. Model 48524, 68556

EN 17191:2021

Navodila za napihovanje

1. Izdelek napolnite z ročno črpalko, da je na dotik čvrst, toda ne trd. Izdelka ne napihnite preveč in za napihovanje ne uporabljajte visokotlačne naprave.
2. Zatvorite vzdušni ventil a pevným zatlačením na ventil ho zasuňte.

Način praznjenja in čiščenja

1. Za čiščenje uporabite samo čisto in mokro krpo ter izdelek temeljito osušite.
2. Otvorite vzdušni ventil a stlačite ventil v jeho základni, kým sa nevyпустí. Ponovno zaprite zračni ventil.

Vzdrževanje in shranjevanje

1. Redno preverjajte šive in material, da se prepreči, da niso poškodovani ali raztrgani. Če ugotovite kakršne koli poškodbe, izdelek zavrzite in zamenjajte z novim. Izdelek nima delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti.
2. Pred shranjevanjem zagotovite, da je izdelek popolnoma suh. Za shranjevanje lahko uporabite originalno embalažo.

MANUALUL UTILIZATORULUI INTEX® Romanian

**IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI
PĂSTRAȚI PENTRU CĂȘTĂRI VIȚOARE**

Citiți și respectați toate informațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate duce la răni grave sau fatale. Ambalajul trebuie citit cu atenție și păstrat pentru consultare ulterioară. Consultați produsul pentru avertismente suplimentare.

**ATENȚIE**

- Acest produs nu este o jucărie. Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați când folosesc acest produs.
- Numai pentru uz casnic, în interior. A nu se utiliza în apropierea pe sau în apă.
- Asigurați-vă că suprafața este dreaptă, netedă, uniformă și fără obiecte ascuțite care ar putea perfora produsul.
- NU amplasați acest produs lângă o fereastră deoarece acesta poate fi utilizat ca o treaptă de către copii și cauza căderea copilului pe fereastră.
- Atenție la riscul de focuri deschise și alte surse de căldură puternică din apropierea produsului.
- NU amplasați acest produs în apropierea unei ferestre unde corzile de la jaluzele sau draperii ar putea strangula un copil.

Pentru copii între 3 și 8 ani. Modelul 48524, 68556

EN 17191:2021

Modul de umflare

1. Umflați cu o pompă de mână până când acesta este se simte ferm la atingere dar nu dur. Nu supraumflați niciodată sau să utilizați un compresor de aer cu presiune ridicată pentru a umfla.
2. Închideți supapa de aer și îngropați supapa apăsând-o cu fermitate.

Dezumflarea și curățarea

1. Pentru curățare, utilizați numai o cârpă curată și udă și lăsați produsul să se usuce bine la aer.
2. Scoateți capacul supapei și strângeți baza supapei de aer până când produsul este dezumflat. Închideți la loc supapa de aer.

Întreținerea și depozitarea

1. Verificați periodic îmbinările și materialul pentru depistarea rupturilor și a perforărilor. În cazul unor defecte, eliminați produsul și înlocuiți-l cu unul nou. Acesta nu conține componente care pot fi reparate.
2. Asigurați-vă că produsul este complet uscat înainte de a-l depozita. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare.

INTEX® РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

Прочетете и следвайте цялата информация и инструкции за безопасност. Неспазването на тези предупреждения и инструкции може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Информацията върху опаковката трябва да бъде прочетена внимателно и запазена за бъдещи справки. Вижте продукта за допълнителни предупреждения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт не е играчка. Децата не трябва да се оставят без надзор, когато използват този продукт.
- Само за домашна употреба на закрито. Да не се използва върху или близо до вода.
- Уверете се, че мястото е хоризонтално, равно и без остри предмети, които могат да пробият продукта.
- НЕ поставяйте продукта близо до прозорец, който може да се използва като стъпало за деца и за причини падане на деца от прозореца.
- Вземете под внимание риска от открит огън и други източници на силна топлина в близост до продукта.
- НЕ поставяйте този продукт близо до прозорец, където въжета от щори или завеси могат да причинят удушаване на дете.

За деца на възраст 3-8 години. Модел 48524, 68556

EN 17191:2021

Как се надува

1. Напомпайте с ръчна помпа, докато продуктът стане твърд на пипане, но не прекалено. Никога не надувайте прекомерно и не използвайте въздух под налягане за надуване.
2. Затворете въздушния вентил и вкарайте вентила навътре, като го притиснете силно.

Как се изпуска и почиства

1. За почистване използвайте само чиста, влажна кърпа и изсушете цялостно на въздух.
2. Отворете въздушния вентил и стиснете вентила в основата, докато въздухът бъде изпуснат. Затворете отново вентила за въздух.

Поддръжка и съхранение

1. Проверявайте шевове и материала периодично за скъсване и дупки. Ако има някакви дефекти, изхвърлете продукта и го заменете с нов. Няма части подлежащи на сервизно обслужване.
2. Уверете се, че продуктът е напълно сух, преди да го съхраните. Оригиналната опаковка може да се използва за съхранение.

Turkish

INTEX® KULLANICI KILAVUZU

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE GELECEKTE REFERANS ÖLMASI İÇİN SAKLAYIN

Tüm güvenlik talimatlarını ve bilgilerini dikkatlice okuyun ve uygulayın. Bu uyarılara ve talimatlara uyulmaması çocuklar için ciddi yaralanma veya ölümüne neden olabilir. Ambalaj dikkatlice okunmalı ve ileride başvurulmak üzere saklanmalıdır. Ek uyarılar için ürüne bakın.



UYARI

- Bu ürün bir oyuncak değildir. Bu ürün kullanırken çocuklar gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Sadece kapalı alanda ev tipi kullanımına yöneliktir. Su yakınında veya üzerinde kullanmayın.
- Ürünün yerleştirileceği alanın düz, pürüzsüz, dengeli olduğundan ve alanda ürünü delebilecek keskin cisimlerin bulunmadığından emin olun.
- Bu ürünün pencere yakınına koymayın, aksi takdirde çocuklar tarafından basamak olarak kullanılabilir ve çocukların pencereden düşmesine neden olabilir.
- Ürünün yakınında açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının bulunması riskine karşı dikkatli olun.
- Bu ürünü, panjur veya perdelerden uzanan iplerin çocukların boynuna dolaşabileceği bir pencerenin yakınına YERLEŞTİRMEYİN.

3-8 yaş arası çocuklar için uygundur. Model 48524, 68556

EN 17191:2021

Nasıl Şişirilir

1. Dokunulduğunda çok fazla sert olmamak üzere sertleşene kadar bir el pompasıyla şişirin. Asla aşırı şişirmeyin veya şişirme için yüksek basınçlı hava kullanmayın.
2. Hava supabını kapatın ve supabı sıkıca aşağı doğru bastırarak içeri doğru itin.

Nasıl havası indirilir ve temizlenir

1. Temizlik için sadece temiz, ıslak bir bez kullanın ve iyice kurutun.
2. Hava supabını açın ve supap tabanını söne kadar sıkın. Hava valfini geri kapatın.

Bakım ve depolama

1. Dikişlerde/bağlantı yerlerinde ve malzemede yırtıklar ve delikler olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Üründe herhangi bir kusur varsa ürünü atın ve yenisiyle değiştirin. Tamir edilebilir parçaları bulunmamaktadır.
2. Depoya kaldırmadan önce ürünü tamamen kurduğundan emin olun. Orijinal ambalaj depolama için kullanılabilir.

INTEX® KORISNIČKI PRIRUČNIK

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

Pročitajte i pridržavajte se svih informacija i uputstava o bezbednosti. Zanemarivanje ovih upozorenja i uputstava može da prouzrokuje teške povrede ili smrt. Pakovanje se mora pažljivo pročitati i čuvati za ubuduće. Pogledajte proizvod za dodatna upozorenja.

**UPOZORENJE**

- Ovaj proizvod nije igračka. Deca ne smeju da se ostavljaju bez nadzora kada upotrebljavaju ovaj proizvod.
- Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima u domaćinstvu. Nemojte nikada da upotrebljavate ovaj proizvod na vodi ili u blizini vode.
- Vodite računa da područje bude ravno, glatko, vodoravno i bez oštrih predmeta koji mogu da probuše proizvod.
- NEMOJTE da stavljate ovaj proizvod u blizini prozora jer deke može da ga upotrebi kao stepenicu i da padne kroz prozor.
- Budite svesni rizika od otvorenog plamena i drugih izvora jake toplote u blizini proizvoda.
- NEMOJTE da stavljate ovaj proizvod u blizini prozora gde bi trake od roletni ili zavesa mogle da zadave dete.

Proizvod je namenjen za decu uzrasta od 3–8 godina. Modeli 48524, 68556

EN 17191:2021

Naduavanje

1. Za naduavanje upotrebljavajte ručnu pumpu tako da proizvod bude čvrst na dodir, ali ne previše tvrd. Nemojte nikada da previše naduavate ovaj proizvod ili da upotrebljavate visoki pritisak za naduavanje.
2. Zatvorite ventil za vazduh i spustite ga čvrstim pritiskom prema dole.

Izduvavanje i čišćenje

1. Za čišćenje proizvoda upotrebljavajte samo čistu, vlažnu krpu i sačekajte da se proizvod dobro osuši na vazduhu.
2. Otvorite ventil za vazduh i pritisakajte ventil u podnožju dok vazduh ne izađe. Ponovo zatvorite vazdušni ventil.

Održavanje i skladištenje

1. Redovno proveravajte da li su šavovi i materijal pocepani i probušeni. Ako pronađete nedostatke, odložite proizvod u otpad i zamenite ga novim proizvodom. Proizvod ne sadrži delove koji mogu da se servisiraju.
2. Uverite se da je proizvod potpuno suv pre skladištenja. Za skladištenje možete da upotrebljavate originalnu ambalažu.

INTEX® VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV

Hungarian

FONTOS! OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁBÓL

Olvasson el és kövessen minden biztonsági információt és utasítást. Amennyiben a használat nem tartja be a jelen figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor az súlyos vagy halálos sérülések végződhet. A csomagolást figyelmesen olvassa el, és őrizze meg jövőbeni hivatkozásként. További biztonsági információkat lásd a termékben.

**FIGYELMEZTETÉS**

- A termék nem játék. A gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni a termék használatá közben.
- Kizárólag otthoni, beltéri használatra. Ne használja vízben vagy víz közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a terület sík, sima, egyenletes-e, és nem található-e rajta éles tárgyak, amelyek átszúrhatják a terméket.
- NE helyezze a terméket ablak közelébe, mivel a gyermek lépcsőként használhatja, és emiatt a gyermek kieshet az ablakból.
- Ügyeljen a termék közelében lévő nyílt lángok és egyéb erős hőforrások által okozott veszélyekre.
- NE helyezze a terméket olyan ablak közelébe, ahol a redőnyök vagy függönyök zsinórja megfojthatja a gyermeket.

3–8 éves gyermekek számára. Modell 48524, 68556

EN 17191:2021

Felfújás

1. Fújja fel a kézi pumpával, amíg szilárdnak nem érzi, de nem túl kemény. Soha ne fújja fel túlságosan és soha ne használjon nagy nyomású levegőt a felfújáshoz!
2. Zárja le a dugót a levegőszelepen, majd engedje el a szelepet, miközben szilárdan lefelé nyomja azt.

Leeresztés és tisztítás

1. A tisztításhoz csak tiszta nedves törölkendő használjon, és alaposan szárítsa meg a levegőt.
2. Nyissa ki a levegőszelepet, és nyomja össze a szelepet az aljánál, amíg le nem ereszt. Zárja vissza a levegőszelepet.

Karbantartás és tárolás

1. Rendszeresen ellenőrizze a varrásokot és az anyagot, hogy nem szakadtak-e el, és nem lyukasak-e. Ha bármiféle sérülést észlel, dobja ki a terméket, és cserélje ki egy újra. Nincsenek javítható részek.
2. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen száraz felszerelésekor biztosítson. Tároláshoz használhatja a termék eredeti csomagolását.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribuido en la Unión Europea por/Verteilt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

INTEX®

www.intexcorp.com