

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

62

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Да се използва само под компетентно наблюдение.
- От гледна точка на безопасността и за да получите по-голямо удоволствие от това оборудване, научете се да го използвате добре. Преди да влезете във водата, прочетете приложените инструкции.
- Добавянето на каквито и да било чужди обекти към този продукт, например за удължаване на дължината на тръбата, може да предизвика потенциална опасност за живота.
- Шнорхел маркиран с “**Class A**” – за хора с голям белодробен капацитет (не за потребители с ръст под 150 см).
- Шнорхел маркиран с “**Class B**” – за хора с малък белодробен капацитет (за потребители с ръст под 150 см).

- Маската е лично предпазно средство, класифицирано като категория I, което отговаря на Европейска директива 2016/425.
- Препоръчваме, учители, треньори или по-големи плувци да инструктират потребителите как да регулират, уплътняват и свалят очилата.
- Това оборудване ви дава възможност да виждате под вода и да дишате на повърхността ѝ, без да изваждате лицето си от водата. Само за дейности във вода.
- Избягвайте силните удари по стъклата на маската и никога не се гмуркайте във водата с лицето надолу.
- За да се избегне запотвяването на стъклата, обработете ги с разтвор против мъгла, след което ги изплакнете хубаво с вода.
- **РЕГУЛИРАНЕТО** и свалянето на всякакъв вид маска за гмуркане трябва да става много внимателно, особено когато е мокра; незабавно спрете да я използвате, ако получите възпаление.
- Не дърпайте стъклата от лицето си, те могат да рикошират и да причинят травма на очите.
- Имайте предвид, че фланецът е проектиран да прилегне отвътре към устните и към зъбите.
- Упражнете се отначало в плитка вода. Понякога в шнорхела ви ще влиза вода, когато се гмуркате. Това е нормално и трябва да се упражнявате рязко да издихвате, за да я изхвърлите.
- Винаги внимавайте, колко далеко сте отплували; връщането може да бъде много изморително.
- Издихвайте малко въздух през носа си, ако почувствате, че маската залепва към лицето ви поради налягането на водата.
- Ако искате да опитате да се гмуркате под 3 метра (9-10 фута), потърсете съвет от квалифициран инструктор (напр. член на Националната асоциация на инструкторите по гмуркане) или от друг клуб по гмуркане или друга подобна организация.
- **НЕ ПОЕМАЙТЕ** повече от 3 големи вдишвания преди да потопите лицето си. Прекалено силното дишане може да причини загуба на съзнание под водата.
- **ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД**, че когато се потапяте по-дълбоко, вашата естествена плаваемост намалява. Това означава, че може да ви се наложи да изплувате нагоре, преди да можете отново да се държите на повърхността.
- Ако използвате шнорхела, можете да минете без клапана (освен ако не сте новак, който иска да остане на повърхността). Ако след като натрупате опит отново решите да използвате шнорхела, за да поемате въздух между потапянията под повърхността, ще се уверите, че след кратка тренировка е много по-безопасно и по-удобно да махнете клапана и просто да издихвате с рязко издишване водата, попаднала в шнорхела, докато се намирате на повърхността.
- Цветната лепенка на върха на шнорхела прави гмуркача видим, когато е на повърхността, и по този начин го предпазва, затова трябва да бъде заменена, ако се обезцвети, или ако бъде изгубена.
- Периодично проверявайте продукта за пукнатини. Ако се появят пукнатини, бракувайте продукта. Препоръчителен срок на употреба след покупката: 2 години.
- Изберете маската, която пасва добре и се усеща удобно на лицето и главата.
- За да бъде по-дълъг експлоатационния живот на вашия шнорхел и маската:
 - Избягвайте да ги излагате излишно на въздействието на слънчевата светлина и въздуха.
 - Избягвайте контакт с масла и греси. Имайте предвид, че някои масла и лосиони за защита от слънцето са на маслена основа.
 - Избягвайте да ги излагате на въздействието на топлина, както и допира до горещи повърхности.
 - След използване ги изплаквайте с прясна чиста вода. Никога не използвайте детергенти или алкохол като почистващи средства.
 - Съхранявайте ги в прохладно, сухо и тъмно място в кутия или чанта и не ги съгвайте.

За декларация за съответствие се свържете с нас на https://www.intexdevelopment.com/support/doc?lst_lang=2.

Прочетете приложените инструкции – това е важно за вашата безопасност

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

INTEX®