

## Съхраняване/зазимяване на продукта

Продуктите на Intex са изработени от меко PVC. Те не са устойчиви на ниски температури. За да избегнете повреда на продукта, приберете басейна или джакузито веднага щом температурата на околната среда падне под 4°C.

**Стъпка 1:** Свалете/разглобете всички аксесоари и ги почистете старателно.

**Стъпка 2:** Уверете се, че продуктът е чист, след което го подсушете със суха кърпа.

**Стъпка 3:** Оставете продукта да изсъхне напълно на слънце (на въздух) в продължение на поне 2 дни.

**Стъпка 4:** След изсъхване, преди да започнете да сгъвате, нанесете пудра (талк) върху всички шевове.

**Стъпка 5:** Сгъвайте PVC без остри огъвания, за да избегнете появата на пукнатини.

**Стъпка 6:** Съхранявайте продукта в помещение, в което се поддържа температурата над 4°C.

Не препоръчваме да оставяте нашия продукт навън през зимата. Покривалото на Intex не е подходящо за зимата!

### Ако продуктът не се съхранява в съответствие с тези инструкции, могат да възникнат следните проблеми:

Обикновено се появяват по време на съхранение след втория сезон.



#### Малки дупки

Те се причиняват от развитието на микроорганизми и плесени, когато платнището е все още влажно или когато платнището (PVC) е изложено на ниски температури.



#### Разхлабени шевове / дупки

Това се случва, когато шевовете не са били покрити с пудра (талк) преди съхранение. Може също така да се случи шевовете да се разхлабят поради действието на микроорганизми, които се размножават поради неправилно съхранение на платнището (PVC).

Моля, прочетете [приложеното ръководство](#), за да получите точна информация как да съхранявате конкретния продукт на Intex.