



Обезвъздушаване на картушната филтрация

Ако във филтрацията или филтърната верига има много въздух, дебитът на водата ще намалее и филтрацията ще започне да издава дрънчаш звук. Необходимо е въздухът да се изпусне от нея, за да може тя отново да функционира правилно. Моля, следвайте стъпките по-долу:

- Стъпка 1:** Изключете филтрацията.
- Стъпка 2:** Завъртете обезвъздушавачия вентил в горната част на капака на филтъра по посока на часовниковата стрелка. (Фигура 1)
- Стъпка 3:** Въздухът трябва да започне да излиза от вентила.
- Стъпка 4:** Когато започне да изтича вода, затворете вентила, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. (Фигури 2 и 3)
- Стъпка 5:** Филтрацията вече е правилно обезвъздушана и можете да я включите отново.

