

Инсталиране на вакуумна подочистачка за басейн

За модели 28001 & ZX300 - 28005

Ако вакуумната подочистачка за басейн Intex не работи правилно (например: почти не се движи, движи се само в една посока или изобщо не се движи), тогава е важно първо да се уверите, че вакуумната подочистачката е свързана правилно. Следвайте точките по-долу:

Уверете се, че подочистачката е свързана към правилния вход

Вакуумната подочистачка за басейн трябва да бъде свързана към входния/ проходния отвор на басейна. В него водата от помпата се излива в басейна. Подочистачката *не работи* на принципа на засмукване чрез помпа, а чрез силно течение на водата, която се връща обратно в басейна. Затова вакуумната подочистачка трябва да бъде свързана към правилния отвор, където водата се влива в басейна и съответно в подочистачката. Водната струя създава вакуум и засмукване, което задвижва подочистачката, и тя започва да изсмуква замърсяванията.

Правилно свързване на вакуумната подочистачка за басейн

Стъпка 1:Поставете подочистачката на дъното на басейна.

Стъпка 2:Потопете целия маркуч под водата

- Започнете от подочистачката и свършете с другия край на маркуча

Стъпка 3: Когато целият маркуч бъде под нивото на водата, можете да го свържете към входа на басейна, където водата се влива обратно в басейна.

Имате ли подходящите съединители за маркуч?

Подочистачката за басейн е предназначена за басейни с 38-милиметрови съединители за маркуч (стенни втулки). Ако искате да свържете тази подочистачка към басейн с 32-милиметрови съединители, тогава ви е необходима допълнителна част - адаптер номер 12486. Частта може да бъде поръчана, като се свържете с нас по имейл servis@intexcorp.cz.

