

INTEX®

Почистване на електрода

QS500- Модел ECO5220G & QS2100- Модел CO6220G

За да може електродът да работи оптимално, е необходимо редовно да го почиствате ръчно. Следвайте инструкциите по-долу:

- ☑ **Стъпка 1:** Изключете устройството и изключете кабела от контакта.
- ☑ **Стъпка 2:** Убедете се, че устройството може да бъде разединено от басейна.
Филтърна помпа с маркуч Ø 32 mm: Отвийте цедката и дюзата от вътрешната страна на басейна. Поставете черни тапи/запушалки (във формата на шапка) в отворите.
Филтърна помпа с маркуч Ø 38 mm: Завъртете двата крана на вентилите докрай надясно, за да затворите напълно вентилите, като по този начин предотвратите изтичането на вода от басейна.

- ☑ **Стъпка 3:** Разхлабете гайката на щепсела на електрода по посока, обратна на часовниковата стрелка. Изключете щепсела от гнездото на електрода.



- ☑ **Стъпка 4:** Разхлабете гайката на електрода и извадете титановия електрод от пластмасовия корпус.



- ☑ **Стъпка 5:** Поставете титановия електрод в съд и го залейте с оцет, така че целият електрод да е потопен под повърхността. Оставете титановите пластини да престоят в оцета поне 1 час. За по-големи отлагания препоръчваме да ги оставите да престоят за една нощ. Изплакнете електрода под силна струя вода (напр. с градински маркуч, под чешма).



- ☑ **Стъпка 6:** За да монтирате отново електрода, следвайте горните стъпки в обратен ред.